

10 冷蔵庫の霜取りについて（单身室）

◇霜取りの方法

1. 製氷皿を取り出す
2. とけた霜取り水が必ず露受皿に入るように露受皿の位置を合わせる
3. 温度調節ダイヤルを切に合わせる
4. 霜が溶けてなくなったら乾いた布で拭きとる
5. 温度調節ダイヤルを元に戻し、庫内を冷やし使用する

※冷却器についた霜を取るために、ナイフやねじ回し等は絶対に使わないでください。
冷却器に傷がつき、故障の原因になります。
この場合の修理には¥30,000以上かかり、入居者の負担です。

温度調節ダイヤル

露受皿



製氷皿

10 About removing the frost in your refrigerator (Single room)

◇ How to remove the frost

1. Remove the ice tray.
2. Adjust the position of the dew tray so that the melted drops should be in the dew tray.
3. Set the temperature dial "切".
4. Once the frost has melted, wipe it with a dry cloth.
5. Set the temperature dial as before to cool down.

Do not use a knife or screwdriver to remove the frost.
A scratch on the freezer makes your refrigerator out of order.

You have to pay over 30,000 yen to repair it.

the temperature dial

the dew tray



the ice tray.